

# Dicas do Situzinho

## Posição favorita my - Ajuste

Pressione o botão **para cima** ou **para baixo** para atingir a posição preferida desejada my.

Próximo

Pressione sem soltar o botão my até o motor subir e descer

Próximo

A posição preferida my está memorizada!

## Substituir um controle perdido ou danificado

Abertura da memória do motor  
Efetue um **duplo corte da alimentação** apenas para o motor afetado

- OFF 3s
- ON 10s
- OFF 3s
- ON

Próximo

O seu produto **deverá se mover ou efetuar um movimento de subida e descida**

Próximo

Pressione brevemente o botão **prog** no seu novo controle até o motor subir e descer.

## Cópia de canal

Passo 01: "Selecione o canal do controle já configurado e pressione o **botão prog** até o motor subir e descer.

Próximo

Passo 02: "Selecione o canal do controle a ser copiado e pressione brevemente o **botão prog** até o motor subir e descer.

## Restaurando a configuração original

**Aviso**  
A reinitialização apagará todos os controles programados, todos os sensores, todas as configurações de fim de curso e a posição preferida do botão my.

ok

Posicionamento do produto (se possível)  
Vá para uma posição a meia altura.

Próximo

Duplo corte da alimentação  
Efetue um **duplo corte da alimentação** apenas para o motor afetado

- OFF 3s
- ON 10s
- OFF 3s
- ON

Próximo

Reinicialização do motor  
Pressione sem soltar o **botão prog** do seu controle até o motor subir e descer duas vezes.

Próximo

O seu produto **deverá se mover ou efetuar um movimento de subida e descida**

Próximo

Reinicialização concluída  
A motorização é restabelecida para a configuração de fábrica.

## Programação

Ligação  
Conecte a alimentação.

Sim

Pré-programação do controle  
O seu produto motorizado está definido, mas **não emparelhado com um controle**

Próximo

Emparelhamento do controle  
Pressione brevemente o botão **prog** no seu controle até o motor subir e descer.

Próximo

Configurações concluídas  
O seu produto motorizado está **definido e emparelhado**, pronto para ser usado!

## Programação

Ligação  
Conecte a alimentação.

Não

Pré-programação do controle  
Pressione os botões **para cima e para baixo simultaneamente**. O produto motorizado sobe e desce.

Próximo

Verificação do sentido de rotação  
Pressione o botão **para cima** para verificar a rotação.

Qual a reação do motor?

Desce / Sobe

Este passo é opcional.  
Pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar a posição do produto motorizado no ponto alto desejado.

Próximo

Pressione sem soltar o botão **my** até o movimento de subida e descida para alterar o movimento de rotação.

Próximo

Pressione sem soltar o botão **para cima** para atingir o fim de curso superior desejado.

Próximo

Pressione brevemente os botões **my** e **para baixo** **simultaneamente** para salvar o fim de curso superior; depois, o produto se move.

Próximo

Configuração do fim de curso inferior  
Pressione sem soltar o botão **para baixo** para atingir o fim de curso inferior desejado.

Próximo

Configuração do fim de curso inferior  
Este passo é opcional.  
Pressione **para cima** ou **para baixo** para ajustar a posição do produto motorizado no ponto baixo desejado.

Próximo

Pressione brevemente os botões **my** e **para cima** **simultaneamente** para salvar o fim de curso inferior; depois, o produto se move.

Próximo

Pressione brevemente o botão **my** para parar o motor a meia altura (aproximadamente).

Próximo

Pressione sem soltar o botão **my** até o motor subir e descer.

Próximo

Emparelhamento do controle  
Pressione brevemente o botão **prog** no seu controle até o motor subir e descer.

Próximo

Configurações concluídas  
O seu produto motorizado está **definido e emparelhado**, pronto para ser usado!